

Instrukcja funkcji opaski Timemaster
model SW008/01,02,03



I. Instrukcja obsługi opaski **Timemaster**
KG Collection

1. Włączanie: przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby włączyć opaskę.
2. Kliknij: przełącznik interfejsu.
3. Długie naciśnięcie: potwierdzenie / wyjście, przełączanie trybu.
4. Wyłączenie: kliknij przycisk dotykowy, aby przełączyć się na interfejs wyłączenia, i przytrzymaj 3 sekundy, aby wyłączyć.
5. Niski poziom baterii:
 - a. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, opaska nie będzie wibrować
 - b. Po wyczerpaniu baterii opaska wyłącza się automatycznie.

6. Ładowanie: podczas ładowanie opaska zostanie włączona automatycznie. Ekran główny zostanie wyświetlony, a ikona baterii na stronie głównej będzie migać.

II. Pobieranie aplikacji i łączenie

1. Opaska wymaga obsługi aplikacji, zanim będzie można ją połączyć z telefonem komórkowym. Aplikację można pobrać skanując kod QR:



2. Inny sposób na pobranie aplikacji:

W Android Market lub w App Store wyszukaj „FunDo” i zainstaluj

* następnie włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym> włącz aplikację „FunDo”> „ Jeszcze” > „Dodaj” > Q8L (zezwól na połączenie i udziel zgodny na wszystkie pytania aplikacji).

Dzięki powyższym krokom opaskę można podłączyć do aplikacji na telefonie komórkowym,

III. Główne funkcje

1. Główny interfejs zawiera godzinę, dzień tygodnia, , ikonę stanu połączenia Bluetooth, stan baterii, bieżący licznik kroków. Długie przytrzymanie przycisku pozwala na zmianę wyglądu ekranu głównego.

Liczba kroków / dystans : Opaska wyświetla całkowitą liczbę kroków w ciągu dnia, kalorie zużyte w ciągu dnia, przebyty dystansie. Dane są zerowane codziennie o 00:00.

2. Pojedyncze kliknięcie przycisku przełącza opcje, aby wybrać konkretną opcję wciskamy przycisk przez 2-3 sekundy

3. Wprowadzenie do funkcji sportowych: chodzenie, bieganie, wspinaczka, jazda konna i inne sporty. Długo naciśnij klawisz dotykowy, aby przejść do trybu funkcji sportowych, naciśnij i przytrzymaj klawisz dotykowy, aby zapauzować i długie naciśnięcie ponownie, aby wyjść z bieżącej funkcji. (Jeśli czas sportu jest krótszy niż 1 minuta - dane nie zostaną zapisane)

4. Pomiar tętna: Wejdź w tryb zdrowia, aby zmierzyć tętno użytkownika. Po pomiarze opaska wyświetli wyniki.

5. Pomiar ciśnienia krwi, wejdź w tryb ciśnienia krwi w interfejsie zdrowia i rozpocznij pomiary. Po wykonaniu pomiaru opaska wyświetli wyniki.

6. Test tlenu we krwi, wejdź w tryb tlenu we krwi interfejsu zdrowia i rozpocznij pomiar. Po wykonaniu pomiaru opaska wyświetli wyniki.

7. Powiadomienia: Opaska może synchronizować funkcję powiadomień telefonów komórkowych. Można wyświetlić 8 ostatnich wiadomości. Długie wciśnięcie wyświetla wiadomość. W aplikacji Fundo należy włączyć „Powiadomienia SMS” oraz wybrać wszystkie opcje w „Aplikacja Push”

8. Po przejściu do interfejsu snu - opaska wyświetla poprzednią długość snu

9. Więcej: zawiera takie funkcje, jak wyszukiwanie telefonu komórkowego, informacje, kod QR, resetowanie, wyłączenie itp.

10. W aplikacji Fundo uruchom opcję „Aparat fotograficzny”. Potrząśnij zegarkiem, aby zrobić zdjęcie.

11. W aplikacji Fundo uruchom opcję „Podnieś rękę”, aby rozjaśnić ekran gdy nadgarstek jest obrócony. Funkcja to mocniej wykorzystuje moc baterii.

12. Przypomnienia: aplikacja może ustawić różne przypomnienia:

* o połączeniu, budziku, trybie siedzącym, nawodnieniu.

13. Format czasu: można ustawić system 24-godzinny i 12-godzinny. Ustawienie jednostek: metryczne lub imperialne.

14. Przypomnienie o ruchu/przypominanie osadzone: Użytkownicy mogą ustawić czas przypomnienia o zasiedzeniu. Opaska zacznie stale monitorować ruch oraz tryb siedzący użytkownika. Jeśli brak ruchu przekracza ustawiony czas, opaska zawibruje i wyświetli ekran przypomnienia o nadmiernym braku ruchu.

Dowód zakupu :

Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu (faktura lub paragon).

Zakres gwarancji :

1. Gwarancja obejmuje 24-cio miesięczny okres od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 28 dni roboczych od daty dostarczenia zegarka przez reklamującego do wskazanego punktu serwisowego.

2. Gwarancja nie obejmuje: wymiany baterii, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń termicznych, zanieczyszczenia, naturalnego ścierania się wszelkich powłok, uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi.

3. Gwarancji nie podlega: bateria, pasek, zapięcie, bransoleta, szkiełko, teleskop.

4. Gwarancja traci ważność w przypadku: uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia powstałego w skutek niezgodnego z wskazaniami eksploatacyjnymi użytkowanie, nieprzestrzegania instrukcji obsługi,

samowolnej naprawy lub prób otwarcia zegarka przez osoby nieuprawnione do świadczeń serwisowych, braku pieczętka punktu sprzedaży, braku paragonu lub innego dowodu zakupu, nie wypełnionej karty gwarancyjnej przez punkt sprzedaży.

5. Do dokonywania napraw uprawnione są tylko wyszczególnione punkty serwisowe.

6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy zegarka.

Dane do uzupełnienia po zakupie zegarka:

Symbol zegarka:

.....

Podpis sprzedawcy:

.....

Pieczęć sklepu: