



Timemaster

KG Collection

MODEL ZEGARKA

TIMEMASTER:

SW004/01,02,03,04

ver. 0.2021

Dziękujemy za wybranie naszego produktu!

Aby w pełni zrozumieć i korzystać z tego urządzenia, a także poznać wszystkie jego funkcje i prostą metodę obsługi, przeczytaj najpierw niniejszą instrukcję.

Funkcje w instrukcji obsługi mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. W przypadku aktualizacji oprogramowania urządzenia, niniejsza instrukcja może ulec zmianie. Nasza firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

Zawartość : opakowanie, instrukcja obsługi, zegarek smartwatch

Uwaga: produkt jest wodoodporny na poziomie IP68, można go nosić podczas mycia rąk, pływania, podczas deszczu itp. Nie używaj zegarka podczas gorącego prysznica, kąpieli lub sauny. Opary przedostaną się do jednostki centralnej uszkadzając jej elementy. Powyższe zdarzenia nie są objęte gwarancją.

Obsługa przycisków:

Przycisk górny: służący do poruszania się pomiędzy trybami i funkcjami zegarka

Przycisk dolny: krótkie wciśnięcie włącza i wyłącza ekran. Długie wciśnięcie włącza i wyłącza zegarek.

Instrukcja ładowania: do ładowania zegarka wykorzystujemy pinowy kabel magnetyczny.

Ładowanie obsługiwane jest przez ładowarkę 5 V i gniazdo portu USB. Umieść piny ładujące z tyłu urządzenia aby rozpocząć ładowanie. Czas ładowania to około 2 godziny, czas czuwania urządzenia do 30 dni, czas pracy urządzenia 5-10 dni. Nie używaj zegarka podczas ładowania.

Uwaga: Ładowarki magnetycznej używamy tylko do ładowania zakupionego zegarka. Inny sposób użycia może spowodować jej uszkodzenie.

Łączenie zegarka z telefonem :

* pobierz aplikację „FitCloudPro” na telefon korzystając z jednej z poniższych metod:

- Telefon z systemem Android / iOS: zeskanuj poniższy kod QR za pomocą aparatu lub dowolnego skanera kodów QR, aby pobrać niezbędną aplikację.



- Telefon z systemem Android: wyszukaj i pobierz aplikację „FitCloudPro” z Google Play.

- Telefon z systemem iOS: wyszukaj i pobierz aplikację „FitCloudPro” z Apps Store.

* po zainstalowaniu aplikacji włącz Bluetooth w telefonie, a następnie uruchom aplikację FitCloudPro,

* potwierdź otrzymywanie powiadomień i potwierdź wszystkie prośby aplikacji „FitCloudPro”.

* uzupełnij dane osobowe.

Jak ustawić powiadomienia w aplikacji:

W „FitCloudPro” -- Urządzenie -- Powiadomienia,
następnie wybierz odpowiednie aplikacje i ustaw tryb ON.

Co mam zrobić, jeśli nie otrzymuję powiadomień?

1. Powiadomienia w zegarku są zsynchronizowane z powiadomieniami telefonu (połączenia przychodzące, SMS, WhatsApp, WeChat itp.) Jeśli powiadomienia zostały wyłączone w aplikacjach telefonu, to zegarek również nie będzie mógł ich odbierać. Przed włączeniem powiadomień w zegarku, prosimy o sprawdzenie czy są one włączone na telefonie i czy telefon odbiera je normalnie.
2. Jeśli nadal nie otrzymujesz żadnego powiadomienia, zresetuj zegarek do ustawień fabrycznych. Rozparuj urządzenie, wyłącz Bluetooth telefonu, a następnie włącz Bluetooth ponownie, aby ponownie nawiązać połączenie z zegarkiem.
3. Jeśli powyższe 2 kroki nie rozwiązują problemu z powiadomieniami, odinstaluj aplikację „FitCloudPro” i pobierz ją ponownie. Pamiętaj, zaakceptuj wszystkie uprawnienia podczas instalacji i przed pierwszym uruchomieniem. Następnie uruchom aplikację i połącz się ponownie.

Aktualizacja oprogramowania: upewnij się że masz włączoną opcję Bluetooth w telefonie.

W „FitCloudPro”, wybierz „Urządzenie„ - Wersja oprogramowania ”- aplikacja podpowie Ci, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania. Podczas aktualizacji pokaże się pasek postępu, należy poczekać na zakończenie procedury. Zegarek uruchomi się ponownie i ponownie połączy się z aplikacją telefonu. Nie używaj zegarka podczas aktualizacji.

Czas trwania procesu aktualizacji - około 3-5 minut.

Główne funkcje zegarka:

- **Język, data i godzina** zostaną automatycznie ustawione przy każdym połączeniu z aplikacją.

- **Ekran startowy** pojawi po naciśnięciu dowolnego przycisku z boku. Na ekranie startowym możesz przesunąć palcem w dół, aby wejść do ekranu statusu, w lewo aby przejść do powiadomień, w górę aby sprawdzić pogodę, lub w prawo aby przemieszczać się do kolejnych funkcji zegarka.

Dostępnych jest kilka tarcz zegarka do wyboru, długie naciśnięcie (2 sekundy) na ekranie głównym umożliwia przełączanie różnych tarcz zegarka.

- **Ekran statusu** składa się z czterech ikon. Ikona w lewym górnym rogu będzie aktywna, jeśli zegarek jest połączony z telefonem.

Ikona słońca w prawym górnym rogu pokazuje moc podświetlenia ekranu. Po jej wciśnięciu mamy możliwość regulacji jasności. Ikona

w prawym dolnym rogu pokazuje stan naładowania baterii.

- **Powiadomienia** : mogą być to wiadomości SMS, Wechat, Facebook itd. Na ekranie zobaczysz listę wiadomości ze skróconym opisem zawartości. Naciśnij na wiadomość aby ją w pełni przeczytać, po czym naciśnij w dowolnym miejscu ekranu aby wrócić do listy głównej.

- **Pogoda** pokaże aktualną prognozę pogody na dzisiaj wraz z temperaturą w ciągu dnia i w nocy.

- **Informacje o aktywności:**

Zegarek oferuje wyświetlanie danych dotyczących treningu i zdrowia, w tym kroków, dystansu, zużycia kalorii. Dane te będą zapisywane codziennie do północy, a następnie resetowane do wartości 0 na następny dzień. Możesz sprawdzić poprzednie dane w historii.

- **Sport:**

Zegarek posiada wiele trybów sportowych. Wybierz jeden aby rozpocząć. Przesuń w prawo, aby wstrzymać ćwiczenie. Rejestruje czas trwania, zużycie kalorii, tętno.

- **Zdrowie:**

Funkcja monitorowania tętna: Po uruchomieniu tej funkcji tętno mierzone jest przez Twoje urządzenie. Skanuje ono powierzchnię naczyń włosowatych skóry za pomocą zielonych diód optycznych. Zaczekaj około 2 sekundy na rozpoczęcie pomiaru i rejestracji. Przejdź do innego menu, aby zatrzymać pomiar. Zapoznaj się z

informacjami na temat średniego tętna, tętna podczas ćwiczeń dla swojej grupy wiekowej i płci w Internecie i / lub poproś lekarza o poradę.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja ciśnienia krwi: Połóż ręce płasko na równej powierzchni i nie ruszaj się. Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie potrzebuje około 45 - 50 sekund dla dokonania pomiaru i uzyskania wyniku.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja elektrokardiogramu (EKG) : Urządzenie łączy w sobie optyczny czujnik tętna i czujnik EKG, aby w celach informacyjnych wyświetlać informacje o czynności serca użytkownika. Gdy ta funkcja jest aktywna, urządzenie potrzebuje około 30 sekund na dokonanie pomiaru i dostarczenia wyniku do podglądu w aplikacji na telefonie sparowanym z zegarkiem.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja tlenu we krwi : (SP02H) Urządzenie dokonuje pomiaru poziomu tlenu krążącego we krwi. Zapoznaj się z informacjami na temat prawidłowej lub nieprawidłowej zawartości tlenu we krwi dla swojej grupy wiekowej i płci i / lub poproś lekarza o poradę.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

- Funkcja stopera:

Naciśnij przycisk start i pauza, ponownie naciśnij, aby zatrzymać.

- Sterowanie muzyką:

Urządzenie umożliwia aktywację i sterowanie odtwarzaniem muzyki w telefonie (na telefonie powinna być zainstalowana aplikacja do odtwarzania muzyki).

- Informacje: Sprawdź numer modelu, wersję Bluetooth, numer wersji oprogramowania.

- Reset urządzenia: dotknij, aby zresetować wszystkie dane (tryb fabryczny).

- Funkcja alarmu: Możesz ustawić kilka różnych godzin budzenia za pomocą aplikacji w telefonie.

- Tryb przypominania o ruchu: za pomocą aplikacji ustaw czas ćwiczeń

- Funkcja wyszukiwania telefonu: gdy urządzenie i telefon są połączone, funkcja wyszukiwania telefonu może pomóc w lokalizowaniu telefonu komórkowego.

- Budzenie zegarka: Możesz „wybudzić” zegarek ruchem nadgarstka. Ustaw tę funkcję w aplikacji. Należy pamiętać, że może to zwiększyć zużycie energii.

Dowód zakupu :

Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu (faktura lub paragon).

Zakres gwarancji :

1. Gwarancja obejmuje 24-cio miesięczny okres od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 28 dni roboczych od daty dostarczenia zegarka przez reklamującego do wskazanego punktu serwisowego.
2. Gwarancja nie obejmuje: wymiany baterii, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń termicznych, zanieczyszczenia, naturalnego ścierania się wszelkich powłok, uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi.
3. Gwarancji nie podlega: bateria, pasek, zapięcie, bransoleta, szkiełko, teleskop.
4. Gwarancja traci ważność w przypadku: uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia powstałego w skutek niezgodnego z wskazaniami eksploatacyjnymi użytkowanie, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, samowolnej naprawy lub prób otwarcia zegarka przez osoby nieuprawnione do świadczeń serwisowych, braku pieczętki punktu sprzedaży, braku paragonu lub innego dowodu zakupu, nie wypełnionej karty gwarancyjnej przez punkt sprzedaży.

5. Do dokonywania napraw uprawnione są tylko wyszczególnione punkty serwisowe.
6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy zegarka.

Dane do uzupełnienia po zakupie zegarka:

Symbol zegarka:

Podpis sprzedawcy:

Pieczęć sklepu: