



Timemaster
KG Collection

**MODEL ZEGARKA TIMEMASTER
SW001/01,02,03**

**Dziękujemy za wybranie naszego
produktu!**

Aby w pełni zrozumieć i korzystać z tego urządzenia, a także poznać wszystkie jego funkcje i prostą metodę obsługi, przeczytaj najpierw niniejszą instrukcję.

Funkcje w instrukcji obsługi mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. W przypadku aktualizacji oprogramowania urządzenia, niniejsza instrukcja może ulec zmianie. Nasza firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

Zawartość : opakowanie, instrukcja obsługi, zegarek smartwatch

Uwaga: produkt jest wodoodporny na poziomie IP68, można go nosić podczas mycia rąk, pływania, podczas deszczu itp. Nie używaj zegarka podczas gorącego prysznica, kąpieli lub sauny. Opary przedostaną się do jednostki centralnej uszkadzając jej elementy. Powyższe zdarzenia nie są objęte gwarancją.

Obsługa przycisków:

Przycisk Home :

Funkcjonuje na zasadzie długiego wciśnięcia i krótkiego naciśnięcia (aby rozjaśnić ekran).

Instrukcje dotykowe :

Dotknij, aby wejść w daną funkcję,

Przesuń palcem w prawo aby wrócić do poprzedniego ekranu,

Przesuń w dół, aby przejść do paska stanu pod ekranem głównym,

przesuń w prawo, aby przejść do trybu Multiple sport,

przesuń w lewo, aby wejść do menu głównego,

przesuń w górę aby wejść do centrum powiadomień,

Wymienny pasek : Przełącznik znajduje się na złączu między paskiem, a kopertą zegarka, przełącznik przesunij do środka, aby zdjąć istniejący pasek. Postępuj identycznie aby założyć nowy pasek.

Instrukcja ładowania: do ładowania zegarka wykorzystujemy pinowy kabel magnetyczny.

Ładowanie obsługiwane jest przez ładowarkę 5 V i gniazdo portu USB. Umieść piny ładujące z tyłu urządzenia aby rozpocząć ładowanie. Czas ładowania to około 2 godziny, czas czuwania urządzenia do 30 dni, czas pracy urządzenia 5-10 dni. Nie używaj zegarka podczas ładowania.



Uwaga: Ładowarki magnetycznej używamy tylko do ładowania zakupionego zegarka. Inny sposób użycia może spowodować jej uszkodzenie.

Łączenie zegarka z telefonem :

* pobierz aplikację „WearFit 2.0” na telefon korzystając z jednej z poniższych metod:

- Telefon z systemem Android / iOS: zeskanuj poniższy kod QR za pomocą aparatu lub dowolnego skanera kodów QR, aby pobrać niezbędną aplikację.



- Telefon z systemem Android: wyszukaj i pobierz aplikację „WearFit 2.0” z Google Play.
- Telefon z systemem iOS: wyszukaj i pobierz aplikację „WearFit 2.0” z Apps Store.

- * po zainstalowaniu aplikacji włącz Bluetooth w telefonie, a następnie uruchom aplikację "WearFit 2.0",
- * potwierdź otrzymywanie powiadomień i potwierdź wszystkie prośby aplikacji „WearFit 2.0”,
- * uzupełnij dane osobowe jeśli będzie taka potrzeba
- * kliknij opcję „Dodaj urządzenie”, wyszukaj urządzenie „s20” i kliknij "połącz".

(włącz GPS w smartfonie przed rozpoczęciem procedury łączenia urządzeń)

- Aktualizacja oprogramowania : przy włączonym Bluetooth, w aplikacji „WearFit 2.0”, wejdź w opcję: Moje - „Zarządzanie urządzeniem” - „Aktualizacja oprogramowania”. Jeśli jest dostępne nowe oprogramowanie, kliknij, aby zaktualizować do najnowszej wersji oprogramowania zegarka.

Ponieważ protokół Bluetooth różni się w przypadku wszystkich marek telefonów. Czasami połączenie Bluetooth będzie niestabilne między telefonem komórkowym, a smartwatchem. W takiej sytuacji uruchom ponownie Bluetooth, a następnie spróbuj połączyć się ponownie.

Główne funkcje zegarka:

- **Język / Czas / Data :**

Synchronizuje datę i godzinę z telefonu, gdy Bluetooth jest połączony z aplikacją.

- **Tarcza zegarka w trybie czuwania:**

dostępne są tarcze zegarka do wyboru, długie naciśnięcie (2 sekundy) na głównym ekranie umożliwia ich zmianę.

- **Pasek stanu :**

Przeciągnij po ekranie dotykowym w dół z ekranu stanu gotowości.

Zostaną przedstawione następujące informacje:

Stan połączenia Bluetooth / stan baterii / regulacja jasności / kod QR do pobrania aplikacji.

- **Powiadomienia :**

Synchronizacja i wyświetlanie powiadomień aplikacji, takich jak WhatsApp, SMS, Wechat, e-mail itp. między telefonem

komórkowym, a SmartWatchem. Na zegarku można wyświetlić do 8 powiadomień sygnalizowanych wibracjami podczas przyjścia.

Dostosuj ustawienia w aplikacji i zezwól na wyświetlanie powiadomień (uprawnienia aplikacji). Jesteś w stanie odrzucać połączenia przychodzące za pośrednictwem zegarka.

- **Krokomierz, odległość, kalorie :**

Monitorowanie kroków, odległości, kalorii. Resetowane codziennie o godzinie 00:00.

Wsparcie zapisu dla 7 ostatnich dni.

• Sport :

Zegarek posiada wiele trybów sportowych. Wybierz jeden aby rozpocząć. Przesuń w prawo, aby wstrzymać ćwiczenie. Rejestruje czas trwania, zużycie kalorii, tętno.

Zdrowie:

Funkcja monitorowania tętna: Po uruchomieniu tej funkcji tętno mierzone jest przez Twoje urządzenie. Skanuje ono powierzchnię naczyń włosowatych skóry za pomocą zielonych diód optycznych. Zaczekaj około 2 sekundy na rozpoczęcie pomiaru i rejestracji. Przejdź do innego menu, aby zatrzymać pomiar. Zapoznaj się z informacjami na temat średniego tętna, tętna podczas ćwiczeń dla swojej grupy wiekowej i płci w Internecie i / lub poproś lekarza o poradę.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja ciśnienia krwi: Połóż ręce płasko na równej powierzchni i nie ruszaj się. Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie potrzebuje około 45 - 50 sekund dla dokonania pomiaru i uzyskania wyniku.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja elektrokardiogramu (EKG) : Urządzenie łączy w sobie optyczny czujnik tętna i czujnik EKG, aby w celach informacyjnych

wyświetlać informacje o czynności serca użytkownika. Gdy ta funkcja jest aktywna, urządzenie potrzebuje około 30 sekund na dokonanie pomiaru i dostarczenia wyniku do podglądu w aplikacji.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja tlenu we krwi : (SP02H) Urządzenie dokonuje pomiaru poziomu tlenu krążącego we krwi. Zapoznaj się z informacjami na temat prawidłowej lub nieprawidłowej zawartości tlenu we krwi dla swojej grupy wiekowej i płci i / lub poproś lekarza o poradę.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

- Monitor snu:

Monitorowanie snu będzie automatycznie aktywne od 22:00 do 8:00 następnego dnia rano. Możesz sprawdzić szczegóły jakości snu w aplikacji na telefonie.

- Funkcja stopera:

Naciśnij przycisk start i pauza, ponownie naciśnij, aby zatrzymać.

- Sterowanie muzyką:

Urządzenie umożliwia aktywację i sterowanie odtwarzaniem muzyki w telefonie (na telefonie powinna być zainstalowana aplikacja do odtwarzania muzyki).

- Kamera:

Włącz WearFit 2.0, dotknij + przejdź do funkcji aparatu, potrząśnij zegarkiem, aby zrobić zdjęcie.

- Informacje: Sprawdź numer modelu, wersję Bluetooth, numer

wersji oprogramowania.

- Reset urządzenia: dotknij, aby zresetować wszystkie dane (tryb fabryczny).
- Funkcja alarmu: Możesz ustawić kilka różnych godzin budzenia za pomocą aplikacji w telefonie.
- Tryb przypominania o ruchu: za pomocą aplikacji ustaw czas ćwiczeń
- Funkcja wyszukiwania telefonu: gdy urządzenie i telefon są połączone, funkcja wyszukiwania telefonu może pomóc w lokalizowaniu telefonu komórkowego.
- Budzenie zegarka: Możesz „wybudzić” zegarek ruchem nadgarstka. Ustaw tę funkcję w aplikacji. Należy pamiętać, że może to zwiększyć zużycie energii.

Dowód zakupu :

Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu (faktura lub paragon).

Zakres gwarancji :

1. Gwarancja obejmuje 24-cio miesięczny okres od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 28 dni roboczych od daty dostarczenia zegarka przez reklamującego do wskazanego punktu serwisowego.
2. Gwarancja nie obejmuje: wymiany baterii, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń termicznych, zanieczyszczenia, naturalnego ścierania się wszelkich powłok, uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi.
3. Gwarancji nie podlega: bateria, pasek, zapięcie, bransoleta, szkiełko, teleskop.
4. Gwarancja traci ważność w przypadku: uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia powstałego w skutek niezgodnego z wskazaniem eksploatacyjnym użytkowanie, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, samowolnej naprawy lub prób otwarcia zegarka przez osoby nieuprawnione do świadczeń serwisowych, braku pieczętki punktu sprzedaży, braku paragonu lub innego dowodu zakupu, nie wypełnionej karty gwarancyjnej przez punkt sprzedaży.

5. Do dokonywania napraw uprawnione są tylko wyszczególnione punkty serwisowe.
6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy zegarka.



Dane do uzupełnienia po zakupie zegarka:

Symbol zegarka:

Podpis sprzedawcy:

Pieczęć sklepu: