



Timemaster

KG Collection

**MODEL ZEGARKA TIMEMASTER :
SW003/01,02,03**

**Dziękujemy za wybranie naszego
produktu!**

Aby w pełni zrozumieć i korzystać z tego urządzenia, a także poznać wszystkie jego funkcje i prostą metodę obsługi, przeczytaj najpierw niniejszą instrukcję.

Funkcje w instrukcji obsługi mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. W przypadku aktualizacji oprogramowania urządzenia, niniejsza instrukcja może ulec zmianie. Nasza firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

Zawartość : opakowanie, instrukcja obsługi, zegarek smartwatch

Uwaga: produkt jest wodoodporny na poziomie IP68, można go nosić podczas mycia rąk, pływania, podczas deszczu itp. Nie używaj zegarka podczas gorącego prysznica, kąpeli lub sauny. Opary przedostaną się do jednostki centralnej uszkadzając jej elementy. Powyższe zdarzenia nie są objęte gwarancją.

Obsługa przycisków:

Przycisk górny :

włącznik / wyłącznik zasilania następujący przez długie naciśnięcie przycisku;

krótkie naciśnięcie przycisku powoduje podświetlenie ekranu przy wyłączonym ekranie.

Dolny przycisk : Latarka ON/OFF

Instrukcje dotykowe :

- * kliknięcie ekranu - wejście.
- * przesunąć w prawo, aby powrócić.
- * przesunąć w dół, aby wejść do paska stanu.
- * przesunąć w lewo, aby wejść do centrum powiadomień.
- * przesunąć w prawo, aby wejść do menu głównego.

Wymienny pasek : Przełącznik znajduje się na złączu między paskiem, a kopertą zegarka, przełącznik przesunąć do środka, aby zdjąć istniejący pasek. Postępuj identycznie aby założyć nowy pasek.

Instrukcja ładowania: do ładowania zegarka wykorzystujemy pinowy kabel magnetyczny.

Ładowanie obsługiwane jest przez ładowarkę 5 V i gniazdo portu USB. Umieść piny ładujące z tyłu urządzenia aby rozpocząć ładowanie. Czas ładowania to około 2 godziny, czas czuwania urządzenia do 30 dni, czas pracy urządzenia 5-10 dni. Nie używaj zegarka podczas ładowania.

Uwaga: Ładowarki magnetycznej używamy tylko do ładowania zakupionego zegarka. Inny sposób użycia może spowodować jej uszkodzenie.

Łączenie zegarka z telefonem :

* pobierz aplikację „FitCloudPro” na telefon korzystając z jednej z poniższych metod:

- Telefon z systemem Android / iOS: zeskanuj poniższy kod QR za pomocą aparatu lub dowolnego skanera kodów QR, aby pobrać niezbędną aplikację.



- Telefon z systemem Android: wyszukaj i pobierz aplikację „FitCloudPro” z Google Play.

- Telefon z systemem iOS: wyszukaj i pobierz aplikację „FitCloudPro” z Apps Store.

* po zainstalowaniu aplikacji włącz Bluetooth w telefonie, a następnie uruchom aplikację FitCloudPro,

* potwierdź otrzymywanie powiadomień i potwierdź wszystkie prośby aplikacji „FitCloudPro”.

* uzupełnij dane osobowe.

* kliknij opcję „Dodaj urządzenie”, wyszukaj urządzenie „L15” i kliknij "połącz".

(włącz GPS w smartfonie przed rozpoczęciem procedury łączenia urządzeń)

Jak ustawić powiadomienia w aplikacji:

W „FitCloudPro” -- Urządzenie -- Powiadomienia, następnie wybierz odpowiednie aplikacje i ustaw tryb ON.

Co mam zrobić, jeśli nie otrzymuję powiadomień?

1. Powiadomienia w zegarku są zsynchronizowane z powiadomieniami telefonu (połączenia przychodzące, SMS, WhatsApp, WeChat itp.) Jeśli powiadomienia zostały wyłączone w aplikacjach telefonu, to zegarek również nie będzie mógł ich odbierać. Przed włączeniem powiadomień w zegarku, prosimy o sprawdzenie czy są one włączone na telefonie i czy telefon odbiera je normalnie.

2. Jeśli nadal nie otrzymujesz żadnego powiadomienia, zresetuj zegarek do ustawień fabrycznych. Sprawdź ustawienia Bluetooth w telefonie i upewnij się, czy podłączone urządzenie ma nazwę „L15”. Jeśli tak, rozparuj urządzenie, wyłącz Bluetooth telefonu, a następnie włącz Bluetooth ponownie, aby ponownie nawiązać połączenie z zegarkiem.

3. Jeśli powyższe 2 kroki nie rozwiązują problemu z powiadomieniami, odinstaluj aplikację „FitCloudPro” i pobierz ją

ponownie. Pamiętaj, zaakceptuj wszystkie uprawnienia podczas instalacji i przed pierwszym uruchomieniem. Następnie uruchom aplikację i połącz się ponownie.

Aktualizacja oprogramowania: upewnij się że masz włączoną opcję Bluetooth w telefonie.

W „FitCloudPro”, wybierz „Urządzenie„ - Wersja oprogramowania ”- aplikacja podpowie Ci, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania. Podczas aktualizacji pokaże się pasek postępu, należy poczekać na zakończenie procedury. Zegarek uruchomi się ponownie i ponownie połączy się z aplikacją telefonu. Nie używaj zegarka podczas aktualizacji.

Czas trwania procesu aktualizacji - około 3-5 minut.

Główne funkcje zegarka:

- Język / Czas / Data :

Synchronizacja języka / daty / godziny między telefonem, a smartwatchem nastąpi po ich połączeniu.

- Tarcze zegarka w trybie czuwania: dostępnych jest kilka tarcz zegarka do wyboru, długie naciśnięcie (2 sekundy) na ekranie głównym umożliwia przełączanie różnych tarcz zegarka.

- Pasek stanu:

Przeciągnij po ekranie dotykowym w dół z ekranu stanu gotowości.

Zostaną przedstawione następujące informacje:

Stan połączenia Bluetooth / stan baterii / regulacja jasności / kod QR do pobrania FitCloudPro.

- Powiadomienia:

Synchronizacja i wyświetlanie powiadomień aplikacji, takich jak Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail itp. między telefonem komórkowym, a SmartWatchem. Na zegarku można wyświetlić do 8 powiadomień. Dostosuj ustawienia w aplikacji i zezwól na wyświetlanie powiadomień (uprawnienia aplikacji). Jesteś w stanie odrzucać połączenia przychodzące za pośrednictwem zegarka.

- Informacje o aktywności:

Zegarek oferuje wyświetlanie danych dotyczących treningu i zdrowia, w tym kroków, dystansu, zużycia kalorii. Dane te będą zapisywane codziennie do północy, a następnie resetowane do wartości 0 na następny dzień. Możesz sprawdzić poprzednie dane w historii.


- Trening:

Wybierz odpowiedni tryb sportowy, aby zarejestrować swój trening.

- Dotknij tej ikony , aby wyświetlić więcej trybów.

- dotknij w środku aby wejść.

- dotknij  , aby przechodzić między stronami.

- dotknij , aby powrócić.

Rejestrowanie zostanie wstrzymane po naciśnięciu przycisku zasilania. Możesz zapisać, usunąć lub kontynuować pomiar.

- Zdrowie:

Funkcja monitorowania tętna: Po uruchomieniu tej funkcji tętno mierzone jest przez Twoje urządzenie. Skanuje ono powierzchnię naczyń włosowatych skóry za pomocą zielonych diód optycznych.

Zaczekaj około 2 sekundy na rozpoczęcie pomiaru i rejestracji. Przejdź do innego menu, aby zatrzymać pomiar. Zapoznaj się z informacjami na temat średniego tętna, tętna podczas ćwiczeń dla swojej grupy wiekowej i płci w Internecie i / lub poproś lekarza o poradę.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja ciśnienia krwi: Połóż ręce płasko na równej powierzchni i nie ruszaj się. Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie potrzebuje około 45 - 50 sekund dla dokonania pomiaru i uzyskania wyniku.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja elektrokardiogramu (EKG) : Urządzenie łączy w sobie optyczny czujnik tętna i czujnik EKG, aby w celach informacyjnych wyświetlać informacje o czynności serca użytkownika. Gdy ta funkcja jest aktywna, urządzenie potrzebuje około 30 sekund na dokonanie pomiaru i dostarczenia wyniku do podglądu w aplikacji.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja tlenu we krwi : (SP02H) Urządzenie dokonuje pomiaru poziomu tlenu krążącego we krwi. Zapoznaj się z informacjami na temat prawidłowej lub nieprawidłowej zawartości tlenu we krwi dla swojej grupy wiekowej i płci i / lub poproś lekarza o poradę.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

- Monitor snu:

Monitorowanie snu będzie automatycznie aktywne od 22:00 do 8:00 następnego dnia rano. Możesz sprawdzić szczegóły jakości snu w aplikacji na telefonie.

- Funkcja stopera:

Naciśnij przycisk start i pauza, ponownie naciśnij, aby zatrzymać.

- Sterowanie muzyką:

Urządzenie umożliwia aktywację i sterowanie odtwarzaniem muzyki w telefonie (na telefonie powinna być zainstalowana aplikacja do odtwarzania muzyki).

- Informacje: Sprawdź numer modelu, wersję Bluetooth, numer wersji oprogramowania.

- Reset urządzenia: dotknij, aby zresetować wszystkie dane (tryb fabryczny).

- Funkcja alarmu: Możesz ustawić kilka różnych godzin budzenia za pomocą aplikacji w telefonie.

- Tryb przypominania o nawodnieniu i ruchu: za pomocą aplikacji ustaw czas ćwiczeń i / lub przypomnienie o nawodnieniu organizmu.

- Funkcja wyszukiwania telefonu: gdy urządzenie i telefon są połączone, funkcja wyszukiwania telefonu może pomóc w lokalizowaniu telefonu komórkowego. Wybierz „Znajdź telefon” i zlokalizuj swój telefon za pomocą dzwonka / dźwięku

pochodzącego z telefonu.

- Budzenie zegarka: Możesz „wybudzić” zegarek ruchem nadgarstka. Ustaw tę funkcję w aplikacji. Należy pamiętać, że może to zwiększyć zużycie energii.

Dowód zakupu :

Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu (faktura lub paragon).

Zakres gwarancji :

1. Gwarancja obejmuje 24-cio miesięczny okres od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 28 dni roboczych od daty dostarczenia zegarka przez reklamującego do wskazanego punktu serwisowego.
2. Gwarancja nie obejmuje: wymiany baterii, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń termicznych, zanieczyszczenia, naturalnego ścierania się wszelkich powłok, uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi.
3. Gwarancji nie podlega: bateria, pasek, zapięcie, bransoleta, szkiełko, teleskop.
4. Gwarancja traci ważność w przypadku: uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia powstałego w skutek

niezgodnego z wskazaniami eksploatacyjnymi użytkowanie, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, samowolnej naprawy lub prób otwarcia zegarka przez osoby nieuprawnione do świadczeń serwisowych, braku pieczętki punktu sprzedaży, braku paragonu lub innego dowodu zakupu, nie wypełnionej karty gwarancyjnej przez punkt sprzedaży.

5. Do dokonywania napraw uprawnione są tylko wyszczególnione punkty serwisowe.
6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy zegarka.

Timemaster
KG Collection

Dane do uzupełnienia po zakupie zegarka:

Symbol zegarka:

Podpis sprzedawcy:

Pieczęć sklepu: