


Instrukcja obsługi zegarka Timemaster ZQTIM266

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

<p>Opis przycisków</p> <p>Zegarek posiada cztery przyciski umieszczone po bokach koperty:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Przycisk A (lewy górny): Podświetlenie▪ Przycisk B (lewy dolny): Zmiana trybów▪ Przycisk C (prawy górny): Start/Stop (dla funkcji stoper, timer)▪ Przycisk D (prawy dolny): Ustawienia 	<p>Korzystanie ze stopera</p> <ol style="list-style-type: none">1. Włączenie stopera:<ul style="list-style-type: none">▪ Przejdź do trybu stopera, naciskając przycisk B (lewy dolny), aż na ekranie pojawi się "ST".▪ Naciśnij przycisk C (prawy górny), aby uruchomić stoper.2. Zatrzymanie stopera:<ul style="list-style-type: none">▪ Ponownie naciśnij przycisk C (prawy górny), aby zatrzymać stoper.3. Zresetowanie stopera:<ul style="list-style-type: none">▪ Aby wyzerować stoper, naciśnij przycisk D (prawy dolny), gdy stoper jest zatrzymany.
<p>Podstawowe funkcje zegarka</p> <p>Zegarek LCD oferuje następujące funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Czas i data: Wyświetlanie aktualnej godziny, minut, sekund, dnia tygodnia oraz dnia miesiąca▪ Stoper: Pomiar czasu w trybie stopera▪ Budzik: Ustawianie i alarmowanie o wybranej godzinie▪ Dual Time (DT): Wyświetlanie czasu w drugiej strefie czasowej▪ Timer: Odliczanie wstecz ustawionego czasu	<p>Tryb Dual Time (DT)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wejście w tryb Dual Time:<ul style="list-style-type: none">▪ Przejdź do trybu Dual Time, naciskając przycisk B (lewy dolny), aż na ekranie pojawi się "DT".2. Ustawianie czasu w trybie DT:<ul style="list-style-type: none">▪ Naciśnij i przytrzymaj przycisk D (prawy dolny), aż zacznie migać wskaźnik godziny.▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby ustawić godzinę.▪ Naciśnij przycisk B (lewy dolny), aby przejść do ustawienia minut.▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby ustawić minuty.3. Zakończenie ustawień:<ul style="list-style-type: none">▪ Po zakończeniu ustawiania, naciśnij przycisk D (prawy dolny), aby zapisać ustawienia i powrócić do trybu DT.
<p>Zmiana trybów</p> <p>Aby przejść między trybami zegarka, należy użyć przycisku B (lewy dolny). Kolejne naciśnięcia przycisku B będą przełączały zegarek pomiędzy następującymi trybami:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tryb godziny i daty (domyślny)▪ Tryb ustawienia budzika▪ Tryb stopera▪ Tryb Dual Time (DT)▪ Tryb Timer (odliczanie)	<p>Korzystanie z Timera (odliczania)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wejście w tryb timera:<ul style="list-style-type: none">▪ Przejdź do trybu Timer, naciskając przycisk B (lewy dolny), aż na ekranie pojawi się "TR".2. Ustawianie czasu odliczania:<ul style="list-style-type: none">▪ Naciśnij i przytrzymaj przycisk D (prawy dolny), aż zacznie migać wskaźnik godzin.▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby ustawić liczbę godzin.▪ Naciśnij przycisk B (lewy dolny), aby przejść do ustawienia minut.▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby ustawić liczbę minut.3. Uruchomienie timera:<ul style="list-style-type: none">▪ Po ustawieniu czasu, naciśnij przycisk C (prawy górny), aby rozpocząć odliczanie.4. Zatrzymanie timera:<ul style="list-style-type: none">▪ Ponownie naciśnij przycisk C (prawy górny), aby zatrzymać odliczanie.5. Zresetowanie timera:<ul style="list-style-type: none">▪ Aby zresetować timer do ustawionego wcześniej czasu, naciśnij przycisk D (prawy dolny), gdy odliczanie jest zatrzymane.
<p>Ustawianie czasu i daty</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wejście w tryb ustawień:<ul style="list-style-type: none">▪ W trybie godziny i daty naciśnij przycisk D (prawy dolny) i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż zacznie migać wskaźnik sekund.2. Ustawianie sekund:<ul style="list-style-type: none">▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby wyzerować sekundy lub ustawić je na inną wartość.▪ Aby przejść do ustawiania godzin, naciśnij przycisk B (lewy dolny).3. Ustawianie godziny i minut:<ul style="list-style-type: none">▪ Po przejściu do ustawiania godzin, użyj przycisku C (prawy górny), aby zwiększać wartość godzin.▪ Naciśnij przycisk B (lewy dolny), aby przejść do ustawiania minut.▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby zwiększać wartość minut.4. Ustawianie daty:<ul style="list-style-type: none">▪ Po ustawieniu minut, naciśnij przycisk B (lewy dolny), aby przejść do ustawień roku.▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby zwiększać wartość roku.▪ Naciśnij przycisk B (lewy dolny), aby przejść do ustawień miesiąca.▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby zwiększać wartość miesiąca.▪ Naciśnij przycisk B (lewy dolny), aby przejść do ustawień dnia miesiąca.▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby zwiększać wartość dnia miesiąca.	<p>Podświetlenie ekranu</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Aby włączyć podświetlenie ekranu, naciśnij przycisk A (lewy górny). Podświetlenie jest tymczasowe i wyłączy się automatycznie po kilku sekundach. <p>Uwagi końcowe</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii. Słaba bateria może powodować nieprawidłowe działanie zegarka, takie jak zniekształcony wyświetlacz lub brak dźwięku alarmu.▪ Regularnie czyść zegarek miękką szmatką, aby usunąć kurz i pot. Unikaj używania chemicznych środków czyszczących, które mogą uszkodzić wyświetlacz lub obudowę.▪ Przechowuj zegarek z dala od silnych magnesów oraz urządzeń emitujących silne pola elektromagnetyczne, aby uniknąć zakłóceń w pracy mechanizmu zegarka.▪ W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Samodzielne próby naprawy mogą skutkować utratą gwarancji oraz uszkodzeniem zegarka.
<p>Ustawianie budzika</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wejście w tryb ustawienia budzika:<ul style="list-style-type: none">▪ Przejdź do trybu budzika, naciskając przycisk B (lewy dolny), aż na ekranie pojawi się funkcja AL.2. Ustawianie godziny alarmu:<ul style="list-style-type: none">▪ Naciśnij i przytrzymaj przycisk D (prawy dolny), aż zacznie migać wskaźnik godziny alarmu.▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby ustawić godzinę.▪ Naciśnij przycisk B (lewy dolny), aby przejść do ustawienia minut.▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby ustawić minuty.3. Ustawianie daty alarmu (miesiąc i dzień):<ul style="list-style-type: none">▪ Po ustawieniu minut, naciśnij przycisk B (lewy dolny), aby przejść do ustawienia miesiąca.▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby ustawić miesiąc.▪ Naciśnij przycisk B (lewy dolny), aby przejść do ustawienia dnia.▪ Użyj przycisku C (prawy górny), aby ustawić dzień.4. Zakończenie ustawień i aktywacja alarmu:<ul style="list-style-type: none">▪ Po ustawieniu godziny, minut, miesiąca i dnia, naciśnij przycisk D (prawy dolny), aby zakończyć ustawianie. Na ekranie pojawi się ikona budzika, co oznacza, że alarm jest aktywowany.▪ W trybie AL przyciskiem D (prawy dolny) aktywujemy lub dezaktywujemy ustawiony alarm.5. Wyłączanie alarmu:<ul style="list-style-type: none">▪ Gdy alarm się włączy, naciśnij dowolny przycisk, aby go wyłączyć.	